





Шкаф Высокий 2дв. 966x452x1714 с полками и штангой



Поз.	Наименование	Кол-во
1	Стемалит	1
2	Верх	1
3	Низ	1
4	Задняя стенка	1
5	Боковина левая	1
6	Боковина правая	1
7	Полка	3
8	Фасад	2
9	Перегородка	1

Поз.	Вид	Наименование	Кол-во
9		Футорка	18
10		Шкант	10
11		Шток эксцентрика	18
12		Эксцентрик	18
13		Опора регулируемая	4
14		Шток полкодержателя	12

Поз.	Вид	Наименование	Кол-во
15		Полкодержатель	12
16		Установочная площадка петли	8
17		Петля	8
18		Ручка	2
19		Евровинт 7x50	4
20		Штанга выдвижная	1



ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должны осуществлять квалифицированные специалисты

Порядок сборки:

1. Соединить верх (поз.2), низ (поз.3) и заднюю стенку (поз.4). Вкрутив штики эксцентриков (поз.11) в футорки (поз.9) и вставив шканы (поз.10) в отверстия. Вставить эксцентрики (поз.12) в отверстия и закрутить их с помощью крестовой отвертки.
2. В Верх (поз.2) и низ (поз.3) рассверлить не сквозные отверстия $\varnothing 7$ до сквозных. Вставить перегородку (поз.9) между верхом (поз.2) и низом (поз.3). Вставить евровинты (поз.19) в отверстия и закрутить их с помощью шестигранника.
3. В футорки (поз.9) левой боковины (поз.5) и правой боковины (поз.6) вкрутить штики эксцентриков (поз.11) и вставить шканы (поз.10) в отверстия. Соединить боковины с каркасом. Вставить эксцентрики (поз.12) в отверстия и закрутить их с помощью крестовой отвертки. Вставить опоры (поз.13) в отверстия.
4. В отверстия перегородки (поз.9) и правой боковины (поз.6) вкрутить штики полкодержателей (поз.14). В отверстия полок (поз.7) вбить полкодержатели (поз.15). Одеть полки (поз.7) на штики полкодержателей (поз.14) до щелчка.
5. Установочные площадки (поз.16) закрепить на боковинах шкафа. Вкрутив евровинты 6,3x13 в предусмотренные в боковинах отверстия. Крепить петли (поз.17) к фасадам (поз.8) в предустановленные отверстия с помощью саморезов 3,5x16 пот. Крепить ручки (поз.18) к фасадам (поз.8) с помощью саморезов 3,5x16 пот. Навесить фасады (поз.8) на каркас шкафа с помощью петель (поз.17) и установочных площадок (поз.16).
6. Крепить стемалит (поз.1) к верху шкафа (поз.2) с помощью двустороннего скотча.
7. Крепить выдвижную штангу (поз.20) к верху шкафа (поз.2) с помощью саморезов 3,5x16 пот.
8. Отрегулировать опоры (поз.13) по высоте с помощью отвертки.
9. Отрегулировать петли (поз.17) с помощью крестовой отвертки.

СХЕМА СБОРКИ

Проект: GALA

Изделие: Шкаф высокий 2 двери

Код: CRE2

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский,
ш. Звенигородское, д. 2, пом. 1