



FORTE WOOD Шкафная композиция




| Поз. | Наименование | Кол-во |
|------|-----------------------|--------|
| 1 | Задняя стенка | 1 |
| 2 | Задняя стенка | 2 |
| 3 | Боковина внутр. прав. | 1 |
| 4 | Боковина внутр. прав. | 1 |
| 5 | Боковина внутр. лев. | 1 |
| 6 | Боковина внутр. лев. | 1 |
| 7 | Низ | 1 |
| 8 | Боковина правая | 1 |
| 9 | Боковина левая | 1 |
| 10 | Верх | 1 |
| 11 | Подпор | 2 |
| 12 | Дверь большая | 2 |
| 13 | Дверь со стеклом | 1 |
| 14 | Дверь малая | 1 |
| 15 | База малая | 2 |
| 16 | База большая | 1 |
| 17 | Полка большая | 4 |
| 18 | Полка малая | 6 |

| Поз. | Вид | Наименование | Кол. |
|------|-----|----------------------|------|
| 24 | | Евровинт 7x50 | 8 |
| 25 | | Петля вкладная | 8 |
| 26 | | Петля накладная | 10 |
| 27 | | Шкант 8x40 | 24 |
| 28 | | Полкодержатель | 32 |
| 32 | | Ручка-скоба 128 | 6 |
| 33 | | Шток эксцентрика | 24 |
| 34 | | Эксцентрик | 24 |
| 35 | | Эксцентрик усиленный | 12 |

ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должны осуществлять квалифицированные специалисты.

| | | | |
|---|---|---|------------|
| Покупатель: Директор по административным вопросам Подпись _____// | Продавец: ООО Офис-Интерьер Директор по развитию бизнеса департамента продаж Подпись _____// | Менеджер проекта: Консультант-проектировщик: Дата _____ Масштаб _____ тел (495) 925-5055 www.solo.ru | profoffice |
|---|---|---|------------|




Порядок сборки:

--Во все внешние боковины (поз.8,9) и все внутренние боковины (поз.3,4,5,6) установить полкодержатели (поз.28)

--Закрепить подпятники в торцах опор

1. К нижнему основанию (поз.7) закрепить центральный подпор (поз.11) с помощью евровинтов (поз.24)
2. В торец нижнего основания (поз.7) установить шканты (поз.27)
3. Во внешнюю боковину (поз.9) вкрутить штоки эксцентриков (поз.33)
4. Соединить боковину и нижнее основание и закрепить с помощью эксцентриков (поз.34)
5. Заклеить отверстия с эксцентриками с помощью заглушек



Порядок сборки:

1. В паз внешней боковины (поз.9) и паз нижнего основания (поз.7) установить заднюю стенку (поз.2)
2. В торцы внутренних левых боковин (поз.5,6) установить шканты (поз.27)
3. В нижнее основание (поз.7) вкрутить штоки эксцентриков (поз.33)
4. Соединить внутренние боковины и нижнее основание и закрепить с помощью эксцентриков (поз.34)
5. Заклеить отверстия с эксцентриками с помощью заглушек

Покупатель:
Директор по административным вопросам
Подпись_____//

Продавец: ООО Офис-Интерьер
Директор по развитию бизнеса
департамента продаж
Подпись_____//


Менеджер проекта:
Консультант-проектировщик:

Дата

Масштаб


тел(495) 925-5055
www.solo.ru

profoffice



Порядок сборки:

1. В пазы установить заднюю стенку (поз.1)
2. В торцы внутренних правых боковин (поз.3,4) установить шканты (поз.27)
3. В нижнее основание (поз.7) вкрутить штоки эксцентров (поз.33)
4. Соединить внутренние боковины и нижнее основание и закрепить с помощью эксцентриков (поз.34)
5. В пазы установить заднюю стенку (поз.2)
6. В торец нижнего основания (поз.7) установить шканты (поз.27), в тыльную сторону внешней боковины (поз.8) вкрутить штоки эксцентриков (поз.33), соединить боковину с нижним основанием и закрепить с помощью эксцентриков (поз.34)
7. Заклеить отверстия с эксцентриками с помощью заглушек



Порядок сборки:

1. В торцы внутренних правых и левых боковины (поз.3,4,5,6) установить шканты (поз.27)
2. В торцы внешних боковин (поз.8,9) установить шканты (поз.27)
3. В тыльную сторону топа (поз.10) вкрутить штоки эксцентриков (поз.33)
4. Соединить топ и боковины и закрепить их с помощью эксцентриков (поз.34)
5. Заклеить отверстия с эксцентриками с помощью заглушек


Покупатель:
Директор по административным вопросам
Подпись _____//

Продавец: ООО «Офис-Интерьер»
Директор по развитию бизнеса
департамента продаж
Подпись _____//

Менеджер проекта:
Консультант-проектировщик:

Дата _____ Масштаб _____ тел(495) 925-5055
www.solor.ru

profoffice



Порядок сборки:

1. Во внутренние боковины (поз.3,4,5,6) и внешние боковины (поз.8,9) вкрутить малые штоки эксцентриков, в малые базы (поз.15) и большую базу (поз.16) установить усиленные эксцентрики (поз.35), закрепить базы внутри шкафа
2. Закрепить ответные планки петли на внешние и внутренние боковины шкафа
3. Закрепить петли (поз.25,26) на двери (поз.12,13,14):
ВНИМАНИЕ!!!
На крайней левой и крайней правой двери (поз.12) закрепляются вкладные петли (поз.25).
На центральных дверях закрепляются накладные петли (поз.26)
4. Закрепить ручки (поз.32)
5. Установить двери и отрегулировать с помощью винтов входящими в комплект петель
6. Установить полки (поз.17,18) внутри шкафа

Покупатель:
Директор по административным вопросам
Подпись_____//

Продавец: ООО «Офис-Интерьер»
Директор по развитию бизнеса
департамента продаж
Подпись_____//

Менеджер проекта:
Консультант-проектировщик:

Дата

Масштаб

тел(495) 925-5055
www.solo.ru

proffoffice