




FORTE WOOD Тумба подкатная 3 ящика



Поз.	Вид	Наименование	Кол.
20		Опора двухколесная с площадкой	4
21		Ручка-скоба 128	3
22		Саморез 3,5х16	16
23		Винт 4х25	6

**ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должны осуществлять квалифицированные специалисты.**



Порядок сборки:

1. К собранной конструкции тумбы закрепить ролики (поз.20) с помощью саморезов (поз.22)
2. На фасады ящиков закрепить ручки (поз.21) с помощью винтов (поз.23)

Покупатель: Директор по административным вопросам Подпись_____//	Продавец: ООО «Офис-Интерьер» Директор по развитию бизнеса департамента продаж Подпись_____//	Менеджер проекта: Консультант-проектировщик: Дата _____ Масштаб _____ тел(495) 925-5055 www.solo.ru	profoffice
--	--	--	------------