


Поз.	Наименование	Кол-во
1	Задняя стенка	1
2	Задняя стенка	2
3	Боковина внутр. прав	1
4	Боковина внутр. лев.	1
7	Низ	1
8	Боковина правая	1
9	Боковина левая	1
10	Верх	1
11	Подпор	2
12	Дверь большая	2
13	Дверь со стеклом	2
14	Дверь малая	2
15	База малая	2
16	База большая	1
17	Полка большая	4
18	Полка малая	6



Поз.	Вид	Наименование	Кол.
24		Евровинт 7x70	8
25		Петля вкладная	8
26		Петля накладная	10
27		Шкант 8x40	16
28		Полкодержатель	32
32		Ручка-скоба 128	6
33		Шток эксцентрика	16
34		Эксцентрик	16
35		Эксцентрик усиленный	12

## ВНИМАНИЕ!

Сборку мебели должны осуществлять квалифицированные специалисты.

## СХЕМА СБОРКИ


Проект: FORTE WOOD

Изделие: Шкафная композиция

Код: 102 703

## ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва,  
вн. тер. г. муниципальный округ  
Пресненский,  
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1




#### Порядок сборки:

**--Во все внешние боковины (поз.8,9) и все внутренние боковины (поз.3,4) установить полкодержатели (поз.28)**

**--Закрепить подпятники в торцах опор**

1. К нижнему основанию (поз.7) закрепить центральный подпор (поз.11) с помощью евровинтов (поз.24)
2. В торец нижнего основания (поз.7) установить шканты (поз.27)
3. Во внешнюю боковину (поз.9) вкрутить штоки эксцентриков (поз.33)
4. Соединить боковину и нижнее основание и закрепить с помощью эксцентриков (поз.34)
5. Заклеить отверстия с эксцентриками с помощью заглушек



#### Порядок сборки:

1. В паз внешней боковины (поз.9) и паз нижнего основания (поз.7) установить заднюю стенку (поз.2)
2. В торцы внутренней левой боковины (поз.4) установить шканты (поз.27)
3. В нижнее основание (поз.7) вкрутить штоки эксцентриков (поз.33)
4. Соединить внутреннюю боковину и нижнее основание и закрепить с помощью эксцентриков (поз.34)
5. Заклеить отверстия с эксцентриками с помощью заглушек

#### СХЕМА СБОРКИ


Проект: **FORTE WOOD**

Изделие: **Шкафная композиция**

Код: **102 703**


**ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»**

г. Москва,  
вн. тер. г. муниципальный округ  
Пресненский,  
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1



Порядок сборки:

1. В пазы установить заднюю стенку (поз.1)
2. В торцы внутренних правых боковин (поз.3,4) установить шканты (поз.2)
3. В нижнее основание (поз.7) вкрутить штоки эксцентров (поз.3)
4. Соединить внутренние боковины и нижнее основание и закрепить с помощью эксцентров (поз.34)
5. В пазы установить заднюю стенку (поз.2)
6. В торец нижнего основания (поз.7) установить шканты (поз.27), в тыльную сторону внешней боковины (поз.8) вкрутить штоки эксцентров (поз.33), соединить боковину с нижним основанием и закрепить с помощью эксцентров (поз.34)
7. Заклеить отверстия с эксцентриками с помощью заглушек



Порядок сборки:

1. В торцы внутренних правых и левых боковины (поз.3,4) установить шканты (поз.2)
2. В торцы внешних боковин (поз.8,9) установить шканты (поз.2)
3. В тыльную сторону топа (поз.10) вкрутить штоки эксцентров (поз.3)
4. Соединить топ и боковины и закрепить их с помощью эксцентров (поз.3)
5. Заклеить отверстия с эксцентриками с помощью заглушек

СХЕМА СБОРКИ


Проект: FORTE WOOD

Изделие: Шкафная композиция

Код: 102 703

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва,  
вн. тер. г. муниципальный округ  
Пресненский,  
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1



#### Порядок сборки:

1. Во внутренние боковины (поз.3,4,5,6) и внешние боковины (поз.8,9) вкрутить малые штоки эксцентриков, в малые базы (поз.15) и большую базу (поз.16) установить усиленные эксцентрики (поз.35), закрепить базы внутри шкафа
2. Закрепить ответные планки петли на внешние и внутренние боковины шкафа
3. Закрепить петли (поз.25,26) на двери (поз.12,13,14):  
**ВНИМАНИЕ!!!**  
 На крайней левой и крайней правой двери (поз.12) закрепляются вкладные петли (поз.25).  
 На центральных дверях закрепляются накладные петли (поз.26)
4. Закрепить ручки (поз.3)
5. Установить двери и отрегулировать с помощью винтов входящими в комплект петель
6. Установить полки (поз.17,18) внутри шкафа

#### СХЕМА СБОРКИ

Проект: FORTE WOOD

Изделие: Шкафная композиция

Код: 102 703

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва,  
 вн. тер. г. муниципальный округ  
 Пресненский,  
 Звенигородское ш., д. 2, пом. 1