


FORTE WOOD Столешница стола переговоров
 FORTE WOOD Сектор 90° стола переговоров
 FORTE WOOD Сектор 180° стола переговоров
 FORTE WOOD Опора стола переговоров

**ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должны
 осуществлять квалифицированные
 специалисты.**

Поз.	Наименование
1	Столешница
2	Столешница
3	Столешница



Порядок сборки:

1. В торцы собранных опор установить шканты (поз.17)
2. В тыльную сторону столешницы (поз.1) вкрутить штоки эксцентриков (поз.18)
3. Установить столешницу на опоры и закрепить с помощью эксцентриков (поз.16)
4. В торцы столешницы (поз.1) установить шканты (поз.17) и двусторонние штоки (поз.15)
5. Соединить столешницы и закрепить их между собой эксцентриками (поз.16)
6. Закрепить ножки и столешницы с помощью уголков (поз.10) используя саморезы (поз.11)
7. Заклеить отверстия с эксцентриками с помощью заглушек




СХЕМА СБОРКИ

Проект: FORTE WOOD

Изделие: Столы переговоров

Код: --

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва,
 вн. тер. г. муниципальный округ
 Пресненский,
 Звенигородское ш., д. 2, пом. 1