









## Спецификация на подстолье

Товарный №	Артикул и Цвет	Наименование	Кол. для 101 910	Кол. для 101 911	Кол. для 101 912
T171949/T170475	exe_beams_1/3_(black/grey)	УП ЕХЕ Траверса завершающая	8	8	8
T171950/T170476	exe_beams_2/3_(black/grey)	УП ЕХЕ Траверса промежуточная	0	4	8
T175934	exe_beams_3-3/3_(grey)	УП ЕХЕ Внутр.уголок-стяжка	8	12	16
T170090/T148529	15571651/15571601	FLEXI-0 Центр.опора L.140+ STF	2	3	4
T175931/T175933	exe_beams_1-2/3_(black/grey)	УП ЕХЕ Пластина усиленная	4	8	12


## Спецификация на крепеж и фурнитуру

Рис.	Наименование	Кол. для 101 910	Кол. для 101 911	Кол. для 101 912
	Футорка металлическая D8, M6 X 13	32	48	64
	Шайба М 6 мм	16	24	32
	Винт с плоской головкой под шестигранник, M6x15	96	144	168
	Винт с плоской головкой под шестигранник, M6x30	16	24	32
	Винт с плоской головкой под шестигранник, M6x40	16	24	32
	Гайка ERICSONA M6	24	48	72
	Заклепка М6	16	24	32
	Футорка металлическая D8, M6 X 13	4	8	12
	Ножка мебельная черная, M6x20	4	8	12
	Полкодержатель, Регато, черный/никель	4	8	12


## Спецификация на панели

Поз.	Артикул и Цвет	Наименование	Толщина	Готовая деталь	
				Длина	Ширина
1	2101910 WAL/OAK	Столешница центральная	26	1400	580
2	2101911 WAL/OAK	Столешница боковая	26	1400	580
3	2101950-BLACK/WHITE	Центральная вставка	18	1399	239


101 910



101 911



101 912



### СХЕМА СБОРКИ


Проект: ЕХЕ

Изделие: Стол для переговоров без короба


Код: 101 910, 101 911, 101 912

### ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»


г. Москва,  
вн. тер. г. муниципальный округ  
Пресненский,  
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1




1. Установить во внутрь траверс уголок-стяжку
2. Соедините их при помощи винтов M6x15 и Гайки ERICSONA M6




3. Установить Траверсы на O-образные опоры;
4. Снизу закрепить пластину винтами M6x15, M6x30; Винт M6x30 закрепить заклепками.




При необходимости использовать шайбы M6



5. Бок. и Центр. Столешницы установить на траверсы;
6. Снизу закрепить их винтами M6x16 и M6x40.



7. Вставить полкодержатели в центральные столешницы;
8. Прикрутить ножки к центральной вставке;
9. Установить центральную вставку между столешниц;



## СХЕМА СБОРКИ

Проект: EXE

Изделие: Стол для переговоров без короба

Код: 101 910, 101 911, 101 912

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва,  
вн. тер. г. муниципальный округ  
Пресненский,  
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1