


Ехе

Каркас шкафа 701 013

Комплект полок шкафа 701 004, 702 004

Комплект дверей шкафа

709 011, 21017002, 21017001



Детали











№ на схеме	Наименование	701 013
1	Стенка боковая	1
2	Стенка боковая	1
3	Стенка горизонтальная	1
4	Стенка горизонтальная	1
5	Стенка задняя	1

Фурнитура

№ на схеме	Наименование	701 013
a	Винт эксц. В24/10мм	8
b	Эксц. стяжка 16 мм	8
c	Заглушка d20 самокл.	12
d	Заглушка d5	36
e	Шкант мебельный 8x35	12
f	Ножка регулир. 49x27xM8 черная	4
g	Гайка колпачковая M4x29	2
h	Винт M4x16 мм меб.	2
i	Крепление зад. стенки RV-7	1
j	Шуруп 15x20 меб. с шайбой	2
k	Дюбель КТ08/40	1
l	Шуруп п4.5x45 меб.	1

Каркас шкафа

701 013



Детали

№ на схеме	Наименование	709 011	21017002	21017001
7	Дверь (алюминий)	1		
8	Дверь (алюминий)	1		
9	Дверь		1	
10	Дверь		1	
11	Дверь			1
12	Дверь			1


Фурнитура

№ на схеме	Наименование	709 011	21017002	21017001
n	Петля меб.110гр Sensys 8645i B12.5 TH56	4	8	
o	Декоративная планка к петле Sensys	6	4	8
p	Подложка к петле Sensys LR37*32, D1.5	6	4	8
q	Декоративная планка чашки петли Sensys		4	8
r	Ручка меб. UA89-0032	2	2	2
s	Петля меб.95гр Sensys 8638i d\алюм. двери	6		
a2	Винт M4x10 мм меб.	4	4	4
b2	Шайба к стекольн. винту	4		

Комплект дверей шкафа

709 011

21017001



21017002




СХЕМА СБОРКИ

Проект: ЕХЕ

Изделие: Шкафы высокие

Код: --

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский,
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1

Детали

№ на схеме	Наименование	701 004	702 004
13	Полка	4	1

Фурнитура



№ на схеме	Наименование	701 004	702 004
c2	Фиксатор CLOCK эксц. VB35MD	16	4
d2	Винт CLOCK эксцентр. 12х6	16	4
e2	Вешалка выдвижная 360 мм		1
f2	Шуруп п3.5х16 меб.		4

Комплект полок шкафа


701 004



702 004



Этап 1



Этап 2





СХЕМА СБОРКИ

Проект: **ЕХЕ**
Изделие: **Шкафы высокие**
Код: --

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»


г. Москва, вн. тер. г. муниципальный
округ Пресненский,
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1

Этап 3




Этап 4

709 011



Регулировка дверей



1. зацепить петлю (n), (s) Боковая регулировка (перекос дверей) за подложку (p)
2. нажать и защелкнуть петлю
3. после регулировки защелкнуть декоративные планки (o) и (q)

СХЕМА СБОРКИ



Проект: EXE

Изделие: Шкафы высокие

Код: --

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский,
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1



*ВНИМАНИЕ ! Для предотвращения опрокидывания шкаф необходимо крепить к стене с помощью фурнитуры: i, j, k, l.
Дюбель (k) и шуруп (l) предназначены для установки только в бетонные стены. В иных случаях проконсультируйтесь в специализированном магазине.*

Шкафы можно соединить друг с другом с помощью стяжек (g,h) просверлив сквозные отверстия на боковых стенках вверху и внизу шкафа.

СХЕМА СБОРКИ

Проект: **ЕХЕ**

Изделие: **Шкафы высокие**

Код: --

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный
округ Пресненский,
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1

Установка дополнительных дверей на каркас




СХЕМА СБОРКИ

Проект: EXE

Изделие: Шкафы высокие

Код: --

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный
округ Пресненский,
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1

Установка дополнительных дверей на каркас





СХЕМА СБОРКИ

Проект: EXE

Изделие: Шкафы высокие

Код: --

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный
округ Пресненский,
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1

*Установка дополнительных элементов
на каркас шкафа*




СХЕМА СБОРКИ

Проект: EHE

Изделие: Шкафы высокие

Код: --

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный
округ Пресненский,
Звенигородское ш., д. 2, пом. 1