


Шкаф высокий 4д. 1907x452x1714 с полками и штангой



Поз.	Наименование	Кол-во
1	Стемалит	1
2	Верх	1
3	Низ	1
4	Задняя стенка	1
5	Боковина левая	1
6	Боковина правая	1
7	Полка	3
8	Фасад	4
21	Верх	1
22	Низ	1
23	Задняя стенка	1
24	Перегородка	1
25	Перегородка	1
26	Полка	3

Поз.	Вид	Наименование	Кол-во
9		Футорка	36
10		Шант	20
11		Шток эксцентрика	36
12		Эксцентрик	36
13		Опора регулируемая	8
14		Шток полкодержателя	24

Поз.	Вид	Наименование	Кол-во
15		Полкодержатель	24
16		Установочная плошадка петли	16
17		Петля	16
18		Ручка	4
19		Евровинт 7x50	4
20		Штанга выдвижная	1

ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должны осуществлять квалифицированные специалисты

#### Порядок сборки:

- Соединить Верх (поз.21) низ (поз.3) и заднюю стенку (поз.4). Вкрутить штоки эксцентриков (поз.11) в футорки (поз.9) и вставить шанты (поз.10) в отверстия. Вставить эксцентрики (поз.12) в отверстия и закрутить их с помощью крестовой отвертки.
- Соединить Верх (поз.21), низ (поз.22) и заднюю стенку (поз.23). Вкрутить штоки эксцентриков (поз.11) в футорки (поз.9) и вставить шанты (поз.10) в отверстия. Вставить эксцентрики (поз.12) в отверстия и закрутить их с помощью крестовой отвертки.
- В Верхе (поз.21) и низе (поз.22) рассверлить не сквозные отверстия Ø7 до сквозных. Вставить перегородку (поз.25) между Верхом (поз.21) и низом (поз.22). Вставить евровинты (поз.19) в отверстия и закрутить их с помощью шестигранника.
- Вкрутить штоки эксцентриков (поз.11) в футорки (поз.9) перегородки (поз.24).
- Вставить шанты (поз.10) в отверстия перегородки (поз.24).
- Соединить каркас с перегородкой (поз.24). Вставить эксцентрики (поз.12) в отверстия и закрутить их с помощью крестовой отвертки.
- В футорки (поз.9), левой боковины (поз.5) и правой боковины (поз.6) вкрутить штоки эксцентриков (поз.11) и вставить шанты (поз.10) в отверстия. Соединить боковины с каркасом. Вставить эксцентрики (поз.12) в отверстия и закрутить их с помощью крестовой отвертки. Вставить опоры (поз.13) в отверстия.
- В отверстия правой боковины (поз.6), перегородки (поз.24) и перегородки (поз.25) вкрутить штоки полкодержателей (поз.14). В отверстия полок (поз.7) и (поз.26) вбить полкодержатели (поз.15). Одель полки (поз.7) и (поз.26) на штоки полкодержателей (поз.14) до щелка.
- Крепить выдвижную штангу (поз.20) к Верху шкафа (поз.21) с помощью саморезов 3.5x16 пот.
- Установочные плошадки (поз.16) закрепить на боковинах и перегородке шкафа. Вкрутить евровинты 6.3x16. В предусмотренные в боковинах отверстия крепить петли (поз.17) к фасадам (поз.8) в предусмотренные отверстия с помощью саморезов 3.5x16 пот.
- Крепить ручки (поз.18) к фасадам (поз.8) с помощью саморезов 3.5x16 пот. Навесить фасады (поз.8) на каркас шкафа с помощью петель (поз.17) и установочных плошадок (поз.16).
- Крепить стемалит (поз.1) к Верху шкафа (поз.21) с помощью двустороннего скотча.
- Отрегулировать опоры (поз.13) по высоте с помощью отвертки.
- Отрегулировать петли (поз.17) с помощью крестовой отвертки. Левая и правая секции могут быть взаимозаменяемыми. В зависимости от комплектации шкафа

#### СХЕМА СБОРКИ

Проект: GALA

Изделие: Шкаф высокий 4 двери

Код: CRE2

ООО «ЦЕНТРЭКСИМ»

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный  
округ Пресненский,  
ш. Звенигородское, д. 2, пом. 1